

自助签到机

— 安装调试使用说明 —



LonBon 来邦 | 来邦科技股份有限公司



一、设置调试

1、基本设置：

长按界面右上角时间区域6秒钟，进入设备设置，点击基本设置按钮。

(1) 地址盒IP：需要和主机输入同一个服务器型地址盒的IP，出厂默认为192.168.1.169。

(2) 本机编号：输入三位设备编号，同一主机下的签到机编号不可重复。

(3) 主机编号：输入所属主机的编号。

(4) IP地址、子网掩码、网关：填写设备分配的IP信息，确保与系统内其他设备网络通畅。

 自助签到机基本设置界面截图，显示各项配置参数。

退出	2024年 10月 22日 星期二 15:17
基本设置	
地址盒IP:	192 . 168 . 3 . 120
本机编号:	568
主机编号:	206
IP地址:	192 . 168 . 3 . 184
子网掩码:	255 . 255 . 255 . 0
网关:	192 . 168 . 3 . 1
保存	

保存后，返回上一级界面，点击场景选择按钮，选择对应的使用场景即可。

 自助签到机系统设置-应用场景设置界面截图，显示场景选择列表。

返回	系统设置-应用场景设置
门诊排队	<input checked="" type="radio"/>
体检排队	<input type="radio"/>
抽血排队	<input type="radio"/>
取药排队	<input type="radio"/>

上述设置完成后，点击“保存”按钮，软件将会自动重启。

二、使用说明

设备支持IC卡、二维码、条码、手动输入的方式进行签到。

1、**刷卡签到**：在软件主页面，将IC卡贴近刷卡区域即可

2、**扫码签到**：将清晰的条码或二维码对准扫码区域即可。

3、**手动输入**：点击输入框会弹出软键盘，输入就诊号、卡号、社保卡号等信息，点击输入框后的“确认”按钮。签到成功后，设备会同步播报语音提示，并打印一张小票，小票打印内容可在信息交互服务器上修改。

三、技术参数

网络接口:	标准RJ45接口	网络协议:	TCP/IP、UDP、IGMP、RTP
CPU:	四核 1.9Ghz	运行内存:	2GB
内置存储:	8GB	显示屏尺寸:	22英寸
整机功耗:	< 60W	显示屏分辨率:	1920x1080像素
打印速度:	150mm/s	打印头寿命:	100Km
工作温度:	-10℃ ~ +60℃	工作湿度:	30% ~ 90%
尺寸:	1559x500x459mm		

四、故障排除

故障现象	处理方法
界面右上角出现 图标。	检查设备网络是否连通。